



Nº	DESCRIPCIÓN
1	Interrupció stop dret
2	Interrupció stop esquerre
3	Interrupció clauoner dret
4	Interrupció clauoner esquerre
5	Computador dret
6	Contacte
7	Faro davant
8	Torna 12V
9	Computador esquerre
10	Rel·lages
11	Lamp Checker
12	Claxon
13	Massa xassis davant
14	Massa xassis darrere
15	Relé arrenc
16	Motor arrenc
17	Portafusible 7,5A
18	Positiu Bateria
19	Negatiu Bateria
20	Sensor reserva OIL
21	Sensor reserva OIL
22	Sensor reserva OIL
23	Sensor reserva OIL
24	Sensor reserva OIL
25	Sensor reserva OIL
26	Sensor reserva OIL
27	Sensor reserva OIL
28	Sensor reserva OIL
29	Sensor reserva OIL
30	Sensor reserva OIL
31	Sensor reserva OIL
32	Sensor reserva OIL
33	Sensor reserva OIL

COLOR	FUNCIO
WH-GN	WH-GN
OR	+ Post-clausor
GN	Intermittent dret
BR	Intermittent esquerre
BK	Massa
BU-GN	Contacte-relé arrenc
RD	Paro
WH	+ Post-fusible
BU	Llucques
PK	Claxon
WH-BR	Senyal Intermittencia
YE	+ Llums
VI-BK	Oil
VI	Fuel
YE-RD	Bobina
WH	Stator
RD	+ Arrenc
RD	+ Bateria

COLOR CODE	
YE	YELLOW/JAUNE/MARILLO
RD	RED/ROUGE/ROJO
BK	BLACK/NOIR/NEGRO
BU	BLUE/BLEU/AZUL
BR	BROWN/MARRON/MARRON
GN	GREEN/VERT/VERDE
VI	VIOLET/VIOLET/VIOLETA
WH	WHITE/BLANCHE/BLANCO
GY	GREY/GRIS/GRIS
PK	PINK/ROSE/ROSA
OR	ORANGE/ORANGE/MARANJA

